



DIE VERWENDUNG - SCHRITT FÜR SCHRITT

Vor Beginn der Arbeit sind das Sicherheits- und Produktdatenblatt bezüglich der vollständigen Anleitung und der Sicherheitshinweise durchzulesen. Immer erst eine Probe vorbereiten, ehe die Arbeit ausgeführt wird.



VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

1. Mit einer Bodenschleifmaschine die Oberfläche abschleifen, dabei mit Korn 40/50 metallgebunden beginnen.
2. Dann mit Korn 120 metallgebunden weiterarbeiten und
3. im letzten Durchgang Korn 50 kunstharzgebunden verwenden.
4. Die Oberfläche mit Wasser und einer Scheuersaugmaschine gut säubern.
5. Die Oberfläche gründlich trocknen lassen.

BITTE BEACHTEN:

- Die Oberfläche muss offen genug sein, um die Pigmente aus der Mischung von C² Color und C² Hard aufzunehmen.
- C² Color Hard muss vor jeder Verwendung gemischt werden. C² Color Hard wird in Behältern von ca. 157 ml verkauft, die gut mit 5 Litern C² Hard (nicht C² Super Hard) gemischt werden müssen. Das gemischte C² Color Hard muss innerhalb von 24 Stunden ab Mischen verbraucht werden.
- Die Standarddeckung ist wie folgt:
 - o Erste Auftragung auf mit Korn 50 kunstharzgebunden vorbehandelten Beton (wie weiter oben beschrieben) mit 10-15 m²/Liter.
 - o Zweite Auftragung mit 15-20 m²/Liter.

Die Werte für die Deckung sind nur Schätzwerte. Die tatsächliche Deckung kann davon abweichen.



AUFBRINGUNG VON C² COLOR HARD NACH VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

1. Den Mikrofaserapplikator vor Verwendung mit korrekt gemischtem C² Color Hard befeuchten.
 2. Gleichmäßig in einem unregelmäßigen Muster auftragen, um Streifen zu vermeiden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die Auftragung von zwei Personen vorgenommen wird - eine sprüht das Produkt auf, während die zweite es gleichmäßig verteilt.
 3. Gut gemischtes C² Color Hard durch Aufsprühen auf die Oberfläche auftragen und gleichmäßig mit einem Mikrofaserapplikator verteilen. Weiter so viel Produkt aufsprühen, dass das Mikrofaserkissen eine nasse Kante vor sich her schiebt. Die Farbe verteilen und in die Oberfläche einreiben, um eine unbeabsichtigte Streifen- oder Musterbildung zu vermeiden. Das Produkt nicht zu stark hinein reiben und nicht versuchen, es zu verteilen, wenn es zu trocknen beginnt. Nicht zu viel Mittel auftragen. Nicht versuchen, die endgültige Farbe mit der ersten Schicht zu erzielen.
 4. Die Oberfläche mindestens 1 Stunde lang trocknen lassen.
 5. Mit einem Diamantpad Körnung 800, 1500 oder 3000 polieren.
 6. Eine zweite Schicht C² Color Hard auftragen. Diese Schicht sollte dünner als die erste sein. Streifen vermeiden.
 7. Die Oberfläche mindestens 1 Stunde lang trocknen lassen.
 8. Mit einem Diamantpad Körnung 800 oder 1500 polieren.
- Optional:
9. Zuletzt C² Seal oder C² Stain Safe auftragen.



C² Seal als letzte Schicht

Eine dünne Schicht C² Seal entsprechend den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen. Sie können polieren, sobald C² Seal trocken ist. Mit einem C² Heat-Pad polieren. Diesen Schritt 2-3 Mal wiederholen.



C² Stain Safe als letzte Schicht

C² Stain Safe entsprechend den Anweisungen des Herstellers auf die Oberfläche sprühen. Die gesamte Oberfläche muss durch einen starken Nebel befeuchtet werden. Wenn erforderlich mehr C² Stain Safe hinzufügen. Für die Auftragung von C² Stain Safe ein Airless-Sprühgerät verwenden.